403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

恢复出厂的方法

目录

恢复出厂的方法

- 1适用产品系列
- 2 命令行恢复出厂
- 3 WEB方式恢复出厂

1适用产品系列

本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙: F100-X-

G2、F1000-X-G2、F100-WiNet、F1000-AK、F10X0等

注: 此案例是在F1060的Version 7.1.064, Release 9323P14版本上

讲行配置和验证的。

2 命令行恢复出厂

#以下黑色字体部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。

<H3C>reset saved-configuration

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y //确定删除保存的配置文件

<H3C>reboot

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device.

Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N //不保存配置

This command will reboot the device.

Continue? [Y/N]:Y //继续重启

确认后,设备将恢复到出厂设置并重新启动。

3 WEB方式恢复出厂

#点击"系统">"维护">"配置文件">"恢复出厂配置",点击确定后,设备重启后即可恢复出厂

